Miti

リアカメラ付き4.3インチミラー型ドライブレコーダー

MI-MRD720

取扱説明書



保証書別添付

この度は、リアカメラ付き4.3インチミラー型ドライブレコーダーをお買い上げ頂き、誠にありが とうございます。

●「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要な時にお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受取りください。

目次

はじめに

■安全上のご注意(必ずお守りください)	1
■使用上のご注意(必ずお守りください)	4
■商品構成一覧表	5
■各部の名称と働き	6

準備

■本体の取り付け	8
■microSDカードについて	11
■電源について	14

操作方法

■緊急録画について	15
■動画記録モード	17
■静止画撮影モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
■再生モード ·····	24
■パソコンで記録ファイルの読み出し	26

その他

■記録時間について	27
■ トラブルシューティング ·····	28
■仕様	29

安全上のご注意(必ずお守りください)

安全のために必ずお守りいただくことを説明しています。 交通事故防止等安全確保のため、必ずお守りください。

⚠	警告	人が死亡または重傷を負う危険を避けるために必ず守っていただきたい事項
⚠	注意	人が軽傷を負う危険性や、物的損害を避けるために守っていただきたい事項
\otimes	禁止	絶対にしてはいけない事項
0	強制	必ず守るべき事項



安全上のご注意(必ずお守りください)



安全上のご注意(必ずお守りください)



使用上のご注意(必ずお守りください)

- ●本機を使用中の交通事故、交通違反に関しては、一切の責任を負いかねます。安全運転をお心がけください。
- ●本機はすべての状況においての映像を記録することを保証するものではありません。
- ●記録された映像やデータの損傷、破損による損害は、弊社は一切その責任を負いかねます。
 ●本機は事故の証拠として、効力を保障するものではありません。
- ●本機を取り付けたことにより、車両や車載品の故障、事故などの損害は、弊社は一切その責任を負いかねます。



商品構成一覧表

本機を使用する前に、必ず同梱物を確認して下さい。



■ 4.3インチミラー型ドライブレコーダー本体



■ 固定用バンド



■ シガー電源アダプター



■ 延長ケーブル (リアカメラ画面の切替ボタン付き)



取扱説明書



1、シガー電源アダプターについて

■ 保証書

●付属のシガー電源アダプターは車のシガーソケットに直接接続してください。シガーソケットを分岐させたアダプターには接続しないでください。火災や故障、誤作動の原因になることがあります。
●シガー電源アダプターを取り付けた状態でエンジンをかけた場合、保証電圧範囲(12V)を超えたり電圧変動が起きる可能性があり、シガー電源アダプターや本機故障の原因になることがあります。

各部の名称と働き



1.電源ボタン/液晶オフボタン

電源オンの状態で2秒以上長く押すと、電源オフになります。 電源オフの状態で押すと、電源オンになります。 液晶オンの状態で押すと液晶オフになります。液晶オフの状態で任意のボタンを押すと液晶オンになります。

2.メニューボタン

一回押すと各モードの設定メニューを表示します。 もう一回タッチすると、元のモードに戻ります。 ※録画中はまMENUボタンが動作しません。録画を停止すると動作します。 ※録画を停止するには、⑥のOKボタンを押して停止してください。

3.モードボタン



4.カーソル(◀)ボタン

カーソルの移動。 動画再生中:録画を早戻します。 静止画再生中:静止画を選択します。

5.カーソル(▶)ボタン

カーソルの移動。 ドライブレコーダーとバックカメラ画像の表示を切り替えます。 (延長ケーブル付きボタンを一回押すと、画面を切り替えます。) 動画再生中:録画を早送ります。 静止画再生中:静止画を選択します。

各部の名称と働き(つづき)

6.0Kボタン/レコーダーボタン

設定メニュー:項目や設定値を決定します。 動画モード:録画中に押すと、録画を停止します。 録画停止中に押すと、録画を開始します。 静止画撮影モード:このボタンを押すと、写真を撮影できます。 再生モード:動画を選択して、このボタンを押すと、動画を再生/一時停止に切り替えます。

7.液晶モニター

4.3インチTFTフルカラー液晶

8.ルームミラー

9.miniUSB端子

付属のシガー電源アダプターを接続します。

ご注意:

本機 付属のシガー電源アダプター以外は絶対に接続しないでください、正常に動作しなくな ったり、故障する可能性があります。

10.パックカメラ入力ポート

バックカメラのケーブルを接続すると、バックモードの録画も同時にします。

11.microSDカードスロット

microSDカードを入れて使用します。

12リセットスイッチ

本機が正しく動作しなくなった時に押してください。

ご注意:

リセットすると、本機は強制的に電源が切れます

13.マイク

周りの音を収集します。

14.レンズ

ご注意:

工場出荷時に保護フィルムが貼ってあります。ご使用前に剥がしてください。

15.スピーカー

記録されたファイルの音声とボタン音を出力します。

16.取り付けステー

純正ルームミラーに取り付ける時に使用します。ステーは調整可能です。

17.固定用バンド

本機と純正ムールミラーを固定する時に使用します。

本体の取り付け

取り付けステーを使って、車の純正ルームミラーに本機を取り付けます。

取り付けのご注意:

本機を車に取り付ける前に、次の内容をご確認の上、取り付けてください。

■道路交通法及び関連する法令・規定類に抵触しないよう正しくお取り付けください。

■車に取り付ける際には、運転の支障となる場所には取り付けないでください。

■視界の妨げにならないように取り付けてください。

■ミラー面に衝撃を与えないでください、破損でけがの原因になります。
■同梱品のシガー電源アダプター以外のものを使用しないでください。

■車検証ステッカー等に重ならないように取り付けてください。

■本機は防水構造ではありません。雨などで本機やシガー電源アダプターが濡れないようご注意ください。

■ワイパーの拭き取り範囲以内に取り付けてください。降雨時などに、鮮明に記録できます。

■シートベルトやエアバッグなどの安全装置の動きを妨げる場所には、取り付けないでください。事故の際に、安 全装置が動かず、けがの原因となります。

取り付けかた

取り付け方法

図の番号順により取り付けてください。

1. 同梱のラバーバンド2個を使い、純正ルームミラーに本機上部のフックに取り付けます。バックミラに本体を 上からかぶせ、ラバーバンドを本体下側のフックに伸ばしてひっかけて固定します。(図1、図2、図3)

※取り付けるとき、本機が落ちる可能性があります。手で本機をしっかり支えて取り付けてください。 車の進行方向にレンズの角度を調整します。(図3)

3. レンズを上下左右回すことで角度を調整できます。(図4)

4.本機がルームミラーにしっかり装着されていることを確認のうえ、走行してください。(図5)



本体の取り付け(つづき)

取り付けイメージ





- 図のように車両進行方向にカメラを向けて取り付けてください。
- 図のように本体が水平を維持するように取り付けてください。
- 図のように水平が維持できないと、正しい状態で録画できません。
- 本機のミラーで後方がしっかり見えることを確認してください。事故などの原因になります。
 図のように前方を遮ることがないように取り付けてください。

本体の取り付け(つづき)



2. カメラの位置を確認します。

取り付けたい位置に合わせてカメラの角度を 調整します。

3. ブラケットを後部ガラスに貼り付けます。

カメラの角度を調整する後に、貼り付け面の 汚れを良く拭き取り乾燥させたあとに、 両面テープでしっかりと後部ガラスに貼り付 けます。

右図※の緑線を切れば、リアカメラ映像を鏡 像から正像に切り替えることができます。 (工場出荷設定:鏡像)

正像にて取り付ける場合、貼り付ける前に画像の上下左右を本体液晶にて確認後貼り付けてください。









バックドアやトランクをゆっくり開閉して配線が 挟まれていないか充分に確認してください。傷 ができるとカメラ内部に湿気や水が入り、壊れ る原因となることがあります。





microSDカードについて

ご注意
microSDカードを使う前に、次の内容を確認してご使用してください。
 ●付属のmicroSDカードを使用してください。指定以外のmicroSDカードを使用するデータの破損や記録ができない恐れがあります。 ●市販のmicroSDカードによって認識しにくいものや、挿入・取り出ししにくいものがあります。8GB以上、32GB以下のmicroSDカードに対応しています。SDカードのスピードは「Classfi以上です。
 ●microSDカードの容量によっては、起動時間が変動する場合があります。 ●microSDカードの容量によっては、起動時間が変動する場合があります。 ●microSDカードエラー発生時は記録ファイルが復旧できない可能性があります。 ●microSDカードを取り出す時には車のエンジンを止めるか、またはシガーソケットから電源アダプターを抜き、本体の電源をオフにしてください。 必ず本体の動作LEDが消えたことを確認してから、microSDカードを取り出してください。 ※動作LEDが点灯している状態でmicroSDカードを取り出すと、microSDカードが破損するお
それがあります。 ●microSDカードをフォーマットすると、記録された内容等が全て削除されます。予めパソ コンにバックアップすることをおすすめします。

microSDカードの挿入と取り出し

1. microSDカードを挿入する前に、必ず本機の電源が OFFになっていることを確認してから行ってください。

※本機動作中、microSDカードの挿入・取り外しをすると、データの破損、本機の故障の原因になる恐れがあります。

2.microSDカードの向きに注意してスロットに差し込んでください。





microSDカードについて(つづき)

3. icroSDカードがスロット内部に確実に差 し込まれたことを確認してください。

※「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

 microSDカードを取り出すときは、カードを 押し込み、カードが少し飛び出してから引き 出します。

※microSDカードを取り出す前に、必ず本体の電源を OFFにしてください。 ※microSDカードが飛び出した際の紛失にご注意く ださい。 ※事故発生時に記録された映像データが壊れないよう に、必ず本体の電源をOFFにしてからmicroSDカード を抜いてください。





microSDカードのフォーマット

microSDカードを初めてご使用する時、或いは保護ファイルによりカード容量がいっぱいに なる時、下記の手順よりmicroSDカードをフォーマットしてください。

※microSDカードをフォーマットする前に、重要なデータをバックアップしてください。

①microSDカードが挿入されていることを確認してください。

※電源がOFFの状態で、microSDカード をmicroSDカード挿入口に「カチッ」と音が するまで差し込んでください。



②車両のエンジンをかけて、本体の電源を入れます。

※本機に電源が入ると、オープニング画面が表示されてから録画を開始します。



microSDカードについて(つづき)

③録画停止中、「MENU」ボタンを押して設定メ ニューに入ります。

茸	00:00:00	(720P)	•	WDR	20:39 🗖
⊛	フリッカレス				50Hz >
۲	液晶OFF				オマン
٦	フォーマット				
0	初期化				
0	バージョン				
			P	र्ज	1

④「フォーマット」を選択し、「OK」ボタンで決定します。 「実行」を選択し、「OK」ボタンでフォーマットを 零行してください。

30年 000000 (7220) № 1002 2039 日 フォーマットするとなファイルが制除されます 実行 年中シセル () パージョン P 余 !

ご注意

本機を使用する前に、microSDカードを本機でフォーマットする必要があります。

●microSDカードをフォーマットすると、記録された内容等がすべて削除されます。 予めパソコンにバックアップすることをおすすめします。

●フォーマットの操作は、必ず本機が車両に固定され、本機に電源が入っている状態で行ってください。

●フォーマットする時には、内蔵電池で行わないでください。途中で電源が切 れたり、フォーマットできなくなったりすると、本機やmicroSDカードの破 損、故障の原因となります。必ず外部電源から電源を供給する状態で行って ください。

電源について

電源をONにするには

エンジンをかけ、シガーソケットに通電されると自動的に電源がONになります。(電源がON になると自動的に録画が始まります。)

手動で電源のON/OFFを切り替えるには、本体の電源ボタンを2秒程度長押しします。



電源をOFFにするには

エンジンを切り、本体に電源供給がされない状態が2秒続くと、自動的に電源がOFFになります。

AUTO OFFについて

内蔵バッテリーで動作する場合、録画停止中または設定時間内にボタン操作をしないと、 本体の電源が自動的にOFFになります。

緊急録画について

録画方法について

録画の方法:ループ録画と緊急録画

●ループ録画(常時録画)

本機の設定により、1分間/2分間/3分間のループで録画します。 常時録画時は、1分間/2分間/3分間単位で続けて録画します。microSDカードの容量を超 えると、古いファイルから順番に上書きされます。

1分 1分 1分 1分 1分 ファイル続

●緊急録画

1.緊急録画とは

録画中緊急録画ボタン[Δ]を押す、あるいは 本機に搭載されているGセンサーが衝撃を感知 すると、緊急モードで録画開始します。 緊急録画を開始すると、本機液晶左上に「[®]¬」 マークが表示されます。



2.緊急録画形式

緊急録画開始の時点により、ロックされる動画が違います。

(例)

※常時録画ファイル構成を「1分間」に設定時、動画①→②→③・・・録画し続けます。 ※動画②で事故発生時、緊急録画が開始します。 ※★は緊急録画の開始時点。



緊急録画について(つづき)

★1:動画②の最初から10秒以内に事故発生、緊急録画を開始すると、動画①と動画② がロックされます。

★2:動画②の最初・最後10秒以外に事故発生、緊急録画を開始すると、動画②だけが ロックされます。

★3:動画②の最終10秒以内に事故発生、緊急録画を開始すると、動画②と動画③が ロックされます。

3.緊急モードで記録されたビデオは上書きされません。



4.緊急録画完了後、本機液晶左上の「0m」マークが消えて、常時録画に戻ります。

ご注意

●緊急とは、衝撃を検知した場合という意味です。

●Gセンサーがソフト(高感度)に設定されている場合、細かな衝撃も検知します。 センサー感度がハード(低感度)に設定されている場合、強い衝撃のみ検知します。

●microSDカードの容量を超えた場合、古い映像データから順次に上書きされます。

●緊急録画で記録されたファイルは上書きされません。緊急録画が多くmicroSDカードの 容量を超えた場合、録画ができません。保存する必要があるファイルをパソコンにコピー してから、microSDカードをフォーマットしてください。

●常時録画と緊急録画モードで記録されたファイル名は違います。

動画記録モード

動画記録画面



1.液晶モニター
 2.露出補正アイコン
 3.ループ録画モードアイコン
 1分間/2分間/3分間を表示します。
 4.モードアイコン

動画記録モードのアイコンを表示します。

5.録画中アイコン 録画中点滅して、同時に、録画時間を表示します。

6.緊急録画中アイコン

7.解像度アイコン 映像記録の解像度を表示します。

8. microSDカードアイコン microSDカードの状態を表示します。

挿入した時: 株挿入時: 📉

9.WDRアイコン

WDR(ワイドダイナミックレンジ)の状態で表示します。

オンに設定する時: 2000 を表示します。

10.日付プリント 本機に設定された時刻を表示します。

11.電源アイコン 通電中は点滅します。

動画記録モード(つづき)

12.音声録音アイコン Voice Recordの状態を表示します。

オンに設定する時: 💭 オフに設定する時: 💭

13.動体検知アイコン Motion Detectをオンに設定する時に表示します。 Motion Detect機能をONにすると、録画停止中、動体検知すると自動的に録画を開始しま す。録画してから10秒後、自動的に録画が停止します。 ※引き続き動態を検知している場合は録画をし続けます。

14.駐車モード アイコン 駐車モードの状態を表示します。 オンに設定する時:「P」 オフに設定する時:「R」

15.日付・時刻 本機に設定された日付と時刻を表示します。

16.G-Sensitivityアイコン

G-Sensitivityの状態を表示します。バーが3つの場合最高感度です。

動画記録モードの設定

録画停止中、本体の「MENU」ボタンを押すと、設定メニューが表示されます。

耳	00:00:00	(720P)	•	WDR	20:39 💾
6	解像度				720P 1280x720 >
⊠	ループ録画	-			1分 >
۲	露出捕正				< ٥ >
۲	Motion Detec	t		~/	
1	Voice Record		/		
201	7/04/01 20:3	9:27	P	汴	1

耳	00:00:00	(720P)	"	WDR	20:39	ъ
۲	駐車モード					⊠
0	日付プリント	-				⊠
680	G-Sensitivity				ノーマル	
۲	ボタン音			2	1	⊠
Ù	WDR		/			⊠
201	7/04/01 20:3	9:27	P	オ		ł

動画記録モード(つづき)

華	00:00:00	(720P)	•	WDR	20:39 🗂
Θ	日付/時刻				
Φ	Auto Off				オマン
۲	表示言語				日本語 >
۲	フリッカレス				50Hz >
۲	液晶OFF		/		オマ>
201	7/04/01 20:	39:27	P	济	1

耳	00:00:00	(720P)	" WI) <mark>R</mark> 20:3	39 🗂
•	フリッカレス			5	0Hz >
۲	液晶OFF				オマ>
8	フォーマット				- 61
0	初期化				
0	バージョン		/		
201	7/04/01 20:	39:27	P 3	ł	ł

項目	設定内容	説明	
解像度	720P(▲)	動画記録の解像度を1280×720に選択します。	
	WVGA	動画記録の解像度を800×480に選択します。	
ループ録画	1分(▲) 2分 3分	記録動画ファイルのループ記録時間を設定します。	
露出補正	0(▲)	数値-3、-2、-1、0、1、2、3の露出補正を設定します。	
Motion Detect	□(▲)	動体検知機能を使用するかどうかを設定します。 ※動体検知機能は本機の動画記録モードしか使用できません。 ※動体検知機能は本機に電源を入れて、動画記録モードでのスタン	
		バイ状態のみ使用できます。 ※動体検知機能は起動してから10秒間録画します。10秒以内に続け て動体検知できなければ録画停止になります。	
Vaiaa Daaand		映像だけを記録します。音声を同時に記録しません。	
voice Record	☑(▲)	映像と同時に音声も記録します。	
駐車モード	□(▲) ☑	駐車中、本体の電源がオフの状態で衝撃を感知すると、 自動的に電源がオンになり録画を開始します。	
日付プリント		動画に設定された日付や時刻を記録するかどうかを設定します。	
G–Sensitivity	オフ ソフト ノーマル(▲) ハード	G-Sensorの感度を選択します。 ※「ハード」に設定すると、強い衝撃だけに反応します。	

▲は工場出荷設定値です。

動画記録モード(つづき)

項目	設定内容	説明
ボタン音		ボタンのタッチ音を設定します。
WDR		WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能をオン/オフに設定します。
日付/時刻		初期設定値は2016/07/01 「 ◀」ボタンで、日時の数字をアップします。 「 ▶」ボタンで、日時の数字をダウンします。 「 OK」ボタンで、設定した項目を保存します。カーソルが自動的に次の 項目に移動します。
Auto off	オフ(▲) 30秒 1分 2分	内蔵バッテリーで動作する場合、録画停止中また設定時間内にボタン 操作をしないと、本体の電源が自動的にオフになります。
表示言語	簡体字中国語 繁体字中国語 English 日本語(▲)	本機メニュー表示言語を選択します。
フリッカレス	50Hz(▲) 60Hz	東日本地域は50Hzに設定してください。 西日本地域は60Hzに設定してくだい。 ※記録撮影時にLED信号灯等のちらつきを防止し録画します。
液晶OFF	オフ(▲) 10秒 30秒 1分	設定された時間が経過すると、自動的に液晶をOFFします。
フォーマット	実行 キャンセル(▲)	microSDカードのフォーマットを行います。 ※microSDをフォーマットする前に、重要なデータをPCでバックアップし てください。
初期化	実行 キャンセル(▲)	本機すべての設定を工場出荷状態に戻します。
バージョン		本機のバージョンを表示します。

▲は工場出荷設定値です。

静止画撮影モード

静止画撮影画面

録画停止中に「MODE」ボタンを押すと、静止画撮影モードに入ります。 液晶モニターで被写体を確認してから、「OK」ボタンを押すと、撮影します。



1.液晶モニター 被写体を表示します。 2.ホワイトバランスアイコン 3.露出補正アイコン 4.モードアイコン 静止画撮影モードのアイコンを表示します。

5.撮影枚数アイコン 撮影可能数量を表示します。

6.解像度アイコン 静止画の解像度を表示します。

7. microSDカードアイコン microSDカードの状態を表示します。 挿入した時: 株挿入時: X

8.日付プリントアイコン

画像に設定された日付や時刻を表示するかどうかを設定します。

9. 電源アイコン 通電中は点滅します。

10.駐車モード アイコン 駐車モードの状態を表示します。 オンに設定する時:「P」 オフに設定する時:「P」

11.日付・時刻 本機に設定された日付と時刻を表示します。

静止画撮影モード(つづき)

静止画撮影モードの設定

静止画撮影モードで、「MENU」ボタンを押すと、静止画撮影モードの設定メニュー が表示されます。

📫 011538 🛛 (2 M) 💾	20:39 🗃
◎ 解像度	2M 1920×1080 >
* ホワイトバランス	Auto >
😕 露出補正	0 >
◎ 日付ブリント	
① ボタン音	
Bandheine die date in tear beste beiten beiten Bannen	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

茸	011538	(2M)	20:39 🖿
Θ	日付/時刻		
Φ	Auto Off	and the second second	オフ>
۲	表示言語		日本語 >
۲	液晶OFF		オマン
۲	フォーマット		
	COLUMN DATE AND	Р	



項目	設定内容	説明		
解像度	2M(▲)	解像度を1920×1080に選択します。		
	1.5M	解像度を1600×912に選択します。		
	1 M	解像度を1280x720に選択します。		
ホワイトバランス	Auto(▲)	Auto、晴天、曇天、タングステン、蛍光灯		
露出補正	0(▲)	数値3、2、1、0、-1、-2、-3の露出補正を設定します。		
日付プリント		画像に設定された日付や時刻を表示するかどうかを設定します。		
	☑(▲)			
ボタン音		ボタンのタッチ音を設定します。		
	☑(▲)			

▲は工場出荷設定値です。

静止画撮影モード(つづき)

項目	設定内容	説明	
日付/時刻		初期設定値は2016/07/01 「 ◀」ボタンで、日時の数字をアップします。 「 ▶」ボタンで、日時の数字をダウンします。 「 OK」ボタンで、設定した項目を保存します。カーソルが自動的に次の 項目に移動します。	
	オフ(▲)		
Auto off	30秒	内蔵バッテリーで動作する場合、設定時間内にボタン操作をしないと、	
	1分	本体の電源が自動的にオフになります。	
	2分		
	簡体字中国語		
まテ言語	繁体字中国語	★ 燐メニュー 表示言語を選択Ⅰ ます	
双小百 四	English		
	日本語(▲)		
	才フ(▲)		
波旦のFF	10秒	設定された時間が経過すると、自動的に液晶をOFFします。	
/友丽OFF	30秒		
	1分		
フォーマット	実行	microSDカードのフォーマットを行います。 ※microSDをフォーマットする前に、重要なデータをPCでバックアップし てください。	
	キャンセル(▲)		
初期化	実行 キャンセル(▲)	本機すべての設定を工場出荷状態に戻します。	
バージョン		本機のバージョンを表示します。	

▲は工場出荷設定値です。

再生モード(記録ファイルの読み出し)

本機の再生モード画面

撮影モードで「MODE」ボタンを押すと、再生モードに入ります。 再生モードで、カードに記録した動画/静止画を確認できます。

再生モード画面



1.モードアイコン 動画/静止画を表示します。

2. 保護のアイコン 保護されたファイルのみ表示します。

3.microSDカードアイコン

4.日付プリントアイコン 本機に設定された時刻を表示します。

5.電源アイコン 通電中は点滅します。

6.液晶モニター

7.日付・時刻 動画や静止画を撮た時の日付と時刻を 表示します。

8.駐車モードアイコン 駐車モードの状態を表示します。 動画再生中の画面



9.ファイル切り替えアイコン カーソルボタンで前/次のファイルに切 り替えます。 ※動画再生中にカーソルボタンを押すこ とにより、2倍、4倍で早戻しと早送りがで きます。

10.中止アイコン 動画再生中に「 ※」ボタンを押すと、 再生を中止します。

11.再生/一時停止状態表示

12.ファイル名/ファイル数 動画や静止画のファイル名とファイル数 を表示します。

13.再生時間 再生している動画の進行時間を表示 します。

再生モード(記録ファイルの読み出し)つづき

再生モードの設定

再生モードで、本機の「MENU」ボタンを一回押すと、再生モードの設定メニュー画面 が表示されます。





項目	設定内容	説明	
削除	このファイルを削除する	選択されたファイル/全ファイルを削除し	
	全てのファイルを削除する	ます	
保護	このファイルをロックする	選択されたファイル/全ファイルをロック	
	全てのファイルをロックする	する	
保護解除	このファイルのロックを解除する	選択されたファイル/全ファイルのロック を解除する	
	全てのファイルのロックを解除する		

パソコンで記録ファイルの読み出し

本機に記録されたファイルをパソコンで読み出すことができます。

※本機に記録されたファイルを読み出す時に、Windows XP、Windows 7/8/10のOSを使ってください。

MicroSDカードをパソコンと接続する

1.本機の電源OFFにしてください。
 ※電源ONの状態でmicroSDカードを取り出すと本機とファイル破損の恐れがあります。

2.microSDカードを取り出して、カードリーダーに挿入してください。
 ※microSDカードのカードリーダーは付属しておりません。
 ※microSDカードは大切に保管してください。再度本機を使う前に、microSDカードを本機に挿入してください。

3.microSDカードを装着したカードリーダーをパソコンに接続して、microSDカードを 開き、「DCIMB」あるいは「DCIMB」フォルダーを開きます。 「DCIMA」はドライブレコーダーが録画の動画、「DCIMB」はバックカメラが録画の動画 になります。

4.再生したいファイルをダブルクリックして、Windows標準のWindows Media Playerで 再生することができます。

本体を直接パソコンと接続する

本機を直接パソコンに接続することができます。

1.USBケーブルで本機とパソコンを接続して ください。自動的に録画モードに入ります。 約1秒後、下記の画面に入ります。

※USBケーブルは付属しておりません。



2.本機の「OK」ボタンで「Storage」を 選択すると、自動的に外部スト レージを開きます。「DCIMA」あるい は「DCIMB」フォルダーを開いてくだ さい。

3.再生したいファイルをダブルクリック して、Windows標準のWindows Media Playerで再生してください。

記録時間について

本機に使用するmicroSDカードにより、記録時間が異なります。

microSD カード容量	記録時間		
	(800×480)WVGA	(1280 × 720)720P	
8GB	約45分	約40分	
16GB	約95分	約85分	
32GB	約200分	約175分	

●本機は8GB以上、32GB以下のmicroSDカードに対応しています。

●「Class 6」以上のmicroSDカードを使用してください。

●上記記録時間は目安であり、保証値ではありません。

●被写体や周囲環境により、記録可能な時間と件数が変化することがあります。

トラブルシューティング

本機を使用時に、もし不具合が生じた場合は、修理に出す前にまず下記の項目を確認して下さい。下記の項目を試しても改善されなかった場合は、販売店、サービスセンターまでお問い合わせください。

こんなとき	ここをお確かめください	こうしてください
電源が入 らない	 ●本機の電源はONになっていますか? ●シガー電源アダブターは外れていませんか? ●ヒューズが切れていませんか? ●充電されていますか? 	 ●本機の電源をONにしてください。 ●シガー電源アダプターを差し込んでください。 ●ヒューズを交換してください。(2A)
誤作動をする	_	 本機のリセットボタンを押してください。 本機を再起動してください。 再起動とりセットしても治らない場合は、 電源をOFFにして、挿入しているmicroSDカードの中のデータをパックアップしてから、フォーマットして使用してください。 工場出荷設定に戻してください。
液晶画面に 輝点がある	液晶パネルの特性です、不良ではありません。 (有効画像数99.99%以上)	-
録画できない	 microSDカードを装着していますか? microSDカードの容量を超えていませんか? microSDカードエラーが発生していませんか? 録画モードに切り替えましたか? 	 microSDカードを本体に装着しているか を確認して下さい。 SDカードがいっぱい!」が表記される場合 は、電源をOFFして、装着しているmicroSDカ ード中のデータをバックアップしてから、フォー マットして使用してください。 本機の「MODE」ボタンを押して、録画モード に切り替えてください。

仕様

型番	MI-MRD720
商品名	バックカメラ付きミラー型ドライブレコーダー
ディスプレイ	4.3インチLCD
レンズ	100万画素カラーCMOS
視野角	D104° (H94° ,V50°)
フレームレート	27 fps
バックカメラレンズ	30万画素カラーCMOS
バックカメラ視野角	D100° (H90° ,V70°)
バックカメラフレームレート	30fps
録画ファイル構成	1/2/3分単位循環設定可能
動面解偽由	720P 1280X720
	WVGA 800X480
バックカメラ動画解像度	720X480
	2M 1920X1080
静止画解像度	1.5M 1600X912
	1M 1280X720
バックカメラ静止画解像度	0.3M 720X480
Motion Detect	ON/OFF設定可能
音声録画	ON/OFF設定可能
G-Sensor	0
ファイル	.AVI(動画)
圧縮方式	.JPG(静止画)
電源電圧	DC5V(入力)/DC12V/24Vシガー(シガー入力)
内蔵電池	400mAh
本体寸法	304(W)*85.5(H)*39(D)mm
保存温度範囲	-10~+60°C
動作温度範囲	0~50°C
	シガー(約4m)X1
	延長ケーブル(6m)X1
付属品	取り付けバンドX2
	取扱説明書X1 ・ 保証書X1
	バックカメラ(1m)X1

※紛失等による付属品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。
※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

Miti MI-MRD720

輸入元:株式会社三友商事

2017.04